

Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace PRESSKAN®

Popis zařízení:

AJ Čerpadlo 1W'NP-S 400V se sestavou armatur

Toto zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu. Prováděna je pravidelná kot?-trola a základní údržba – ostříkání od nečistot vždy 1 x za 2 - 3 měsíce v závislosti na provozních podmínkách (při větším znečištění je třeba interval čištění zkrátit).

B/ Skříň ovládací automatiky THS se snímači hladin

Základní prvky ovládací skříně

EATONPF6	- proudový chránič (hlavní vypínač)
HHV (LG - 02N)	- vyhodnocovací jednotka hladinových snímačů
ABB MS 116	- motorový spouštěč

Popis činnosti

Zařízení se uvede do provozu sepnutím proudového chrániče (ovládarí páčka nahoře). **Připojení k síti** je signalizováno rozsvícením **žluté** kontrolky na modulu **HHV**.

Při hladině na úrovni horní sondy dojde k **zapnutí čerpadla**, což je signalizováno rozsvícením **zelené** kontrolky na modulu **HHV**. Po vyčerpání na nastavenou úroveň hladiny tj. po výšku dolní sondy dojde k **vypnutí čerpadla** a kontrolka na modulu **HHV** svítí opět pouze **žlutá**. Chod čerpadla je tak automaticky řízen v rozsahu nastavení snímacích sond.

Svítl-li **červená** kontrolka "**Horní hladina**" na modulu **HHV** trvale, došlo k **zaplavení šachty**. V tomto případě je nutné provést vizuální kontrolu čerpací jímky, zda klesá hladina. Pokud tomu tak není, je nutno zavolat odborný servis. Při režimu čerpání **není krátkodobé** rozsvícení červené kontrolky "**Horní hladina**" poruchovým stavem.

V případě přetížení čerpadla nebo výpadku některé z napájecích fází dojde k automatickému **vypnutí motorového spouštěče**, což je signalizováno rozsvícením červené kontrolky "**Motorový spouštěč**" modulu **HHV**. V tomto případě je nutné znovu zapnout motorový spouštěč po předchozí kontrole sítě (všechny tři fáze musí být pod napětím). Pokud je síť v pořádku a došlo k opětovnému vypnutí motorového spouštěče, je nutné zavolat odborný servis.

Význam signalizačních kontrol

Kontrolka na modulu **HHV- LG-02N**

žlutá -zařízení je pod napětím

zelená -chod čerpadla

červená Horní hladina (trvale) -šachta zaplavena (úroveň zapínací hladiny)

červená Motorový spouštěč -poruchový stav čerpadla, motorový spouštěč vypnut

Závady, jejich příčiny a odstranění

Nesvítí žlutá kontrolka modulu HHV	vypnut proud. chránič vypnut jistič přívodu	zapnout zapnout
Svítí červená kontrolka "Motorový spouštěč" modulu HHV	vypnout mot. spouštěč mot. spouštěč neustále vypíná (porucha motoru)	sepnout odborný servis
Svítí trvale červená kontrolka "Horní hladina" modulu HHV	poškozené čerpadlo zaplavená šachta	odborný servis odborný servis
Vypíná proudový chránič	vadný chránič poškozená izolace motoru nebo vodičů	odborný servis odborný servis
Čerpadlo běží, ale neubývá vody v čerpací šachtě nebo čerpá velmi malé množství vody	porucha čerpadla	odborný servis
Čerpadlo běží nadměrně hlučně	přerušena nebo zkratována některá fáze vinutí motoru poškozená ložiska motoru	odborný servis odborný servis

Obecné zásady používání tlakové kanalizace:

Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácností.

V žádném případě nelze svádět do čerpací šachty dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla apod.

Rovněž je třeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovů, skla, dámských hygienických potřeb, suchých plen, hygienických ubrousků na bázi netkaných textilií, apod. do čerpací šachty.

V žádném případě nelze vhazovat do čerpací šachty různý odpad po otevření jejího poklopu a manipulovat se zařízením uvnitř čerpací šachty (kulový kohout, čerpadlo, snímače hladin, kabely).

Skříň ovládací automatiky je chráněna před zásahem do její instalace plombováním. Proto v případě poruchy manipulujte jen s prvky přístupnými po otevření jejich dvířek dle výše uvedených instrukcí.

Je-li ve vodě zvýšené množství minerálů, je třeba při provádění kontroly a údržby provádět čištění nerezových hrotů snímačů hladin od usazeného vodního kamene.

Je nezbytně nutné zařízení uvnitř čerpací šachty při úrovni minimální hladiny (čerpadlo vypnuto) a při vypnutém hlavním vypínači omýt proudem vody minimálně 1 x za 2- 3 měsíce v závislosti na charakteru znečištění odpadních vod.

Veškeré práce na zařízení uvnitř čerpací šachty provádět při vypnutém hlavním vypínači a jeho zajištění před neoprávněnou manipulací!

Zjistí-li se při obsluze závada na elektrickém zařízení okamžitě jej vypněte a zavolejte provozovatele zařízení !

V případě poruchy zařízení se pokuste nejdříve řídit instrukcemi pro odstranění poruch (zapnutí jisticích prvků), pokud bude toto neúčinné, volejte provozovatele zařízení.